Anleitung:

In der zur Verfügung gestellten "BBK Gasliste Januar 2022" für den Photo-Ionisationsdetektor (Tiger) wurden einige Alarmschwellen angepasst. Mit der Änderung der Gasliste, musste auch die AUER_Res_Stoffe.ini angepasst werden.

Laden Sie die Datei AUER_Res_Stoffe.ini, die Teil des gezippten Datenpaketes ist, von der BBK-Homepage herunter und speichern Sie diese auf einem Datenträger.

Kopieren Sie die aktualisierte Version folgendermaßen auf die Festplatte des Erkunder-PC's:

- 1. Öffnen Sie den Explorer durch einen Rechts-Klick auf den Start-Button
- 2. Wählen Sie das Datenträger-Laufwerk aus, und markieren Sie die Datei AUER_res_Stoffe.ini



- 3. Drücken Sie bei markierter Datei die Tastenkombination STRG + C
- 4. Wählen Sie den Ordner C:\ABC-Ekw\Ini auf der Systemfestplatte des Erkunder-PC's

💐 Explorer - C:\ABC-Ekw\Ini					
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht <u>E</u> xt	ras <u>?</u>				
Alle Ordner	Inhalt von 'C:\ABC-Ekw\Ini'				
🝰 Desktop	Name	Größe	Тур		
🖻 进 Arbeitsplatz	ABC.bin	1 KB	BIN-D		
😟 🖅 3½ Diskette (A:)	ABC.pbk	1 KB	DFÜ-1		
🖃 🥽 System (C:)	🐻 abc_com.ini	1 KB	Konfi <u>c</u>		
ABC-Ekw	📓 Allgemein.ini	1 KB	Konfig		
🕀 🛄 Bruker	🐻 AUER_res_Stoffe.ini	6 KB	Konfig		
	🐻 d2aexcrd.ini	3 KB	Konfig		
	🐻 ESM_Fehlerpool.ini	1 KB	Konfig		
	🐻 GPS_Fehlerpool.ini	1 KB	Konfig		
	🐻 IMS_Fehlerpool.ini	1 KB	Konfig		
	IMS_Gift.txt	1 KB	Textd		

- 5. Fügen Sie die Datei mit STRG + V ein
- 6. Bestätigen Sie die Überschreibung der alten PID-Liste. Die Dateigröße und Änderungsdatum können sich von diesen beispielhaften Werten unterscheiden.

Ersetzen	von Dateien bestätigen	×		
1	Dieser Ordner enthält bereits eine Datei "Auer_Res_Stoffe.ini".			
	Möchten Sie die existierende Datei			
	22,4 KB geändert: Donnerstag, 28. Februar 2019, 09:56:06			
	mit dieser ersetzen?			
	22,0 KB geändert: Heute, 13. Januar 2022, 13:27:48			
	<u>]a</u> Nein			